




# GUÍA DE INICIO RÁPIDO DE LA SERIE AURORA


SIONYX Aurora Cámara con poca luz

## CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA


1. Tire del pestillo hacia abajo para quitar el visor y acceder al compartimento de la batería




2. Instale la batería y la tarjeta Micro SD




3. Vuelva a instalar el visor en la cámara




4. Asegúrese de que la cámara esté apagada



5. Conéctese al puerto USB mediante levantando la solapa de goma y cargando la cámara



6. Encienda la cámara en cualquier modo




OVER a la configuración de la cámara, continuación

# CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA CONTINUÁ


7. Descargue la aplicación SIONYX Aurora desde App Store o Google Play




8. Mire por el visor y gire las dioptrías para enfocar el menú. Tu cámara ahora está lista para usar



9. Gire el anillo selector para cambiar entre modo diurno, crepuscular y nocturno



10. Se pueden ver y acceder a configuraciones adicionales presionando prolongadamente SET en la parte superior de la cámara



NOTA: Los modelos Aurora Sport y Black se envían con el tiempo de espera de la pantalla del visor electrónico establecido en 60 segundos para ahorrar batería cuando no se usan. Para deshabilitar, acceda al menú de la segunda capa.

100  
Cummings  
Center

Beverly, MA  
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com