




AURORA 系列快速入门指南


SIONYX Aurora 低光相机

相机设置


1. 拉下门锁以取下取景器并进入电池仓




3. 将取景器重新安装到相机中




5. 通过以下方式连接到 USB 端口
提起橡胶盖并为相机充电




2. 安装电池和 Micro SD 卡



4. 确保相机设置为关闭



6. 打开相机到任何模式



结束到相机设置继续



SIONYX

www.sionyx.com




相机设置（续）


7. 从 App Store 或 Google Play 下载 SIONYX Aurora 应用程序




8. 查看取景器并旋转屈光度以聚焦菜单。您的相机现在可以使用了



9. 旋转选择环可在白天、黄昏和夜间模式之间切换



10. 可以通过长按相机顶部的 SET 查看和访问其他设置



注意：Aurora Sport 和 Black 型号的电子取景器显示超时设置为 60 秒，以在不使用时节省电池电量。要禁用，请访问第二层菜单。

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com