


RYCHLÝ PRŮVODCE ŘADY AURORA


Kamera SIONYX Aurora pro slabé osvětlení

NASTAVENÍ KAMERY


1. Zatažením západky dolů sejměte hledáček a získáte přístup k prostoru pro baterie




2. Nainstalujte baterii a kartu Micro SD




3. Znovu nainstalujte hledáček do fotoaparátu




4. Ujistěte se, že je fotoaparát nastaven na VYPNUTO



5. Připojte se k portu USB pomocí gumovou chlopeň a nabijte fotoaparát



6. Zapněte fotoaparát do libovolného režimu



Pokračovalo se přes nastavení kamery




NASTAVENÍ KAMERY POKRAČOVÁNÍ


7. Stáhněte si aplikaci SIONYX Aurora z App Store nebo Google Play




8. Podívejte se do hledáčku a otáčením dioptrie zaostřete na nabídku. Váš fotoaparát je nyní připraven k použití



9. Otočením voliče můžete přepínat mezi denním, soumrakovým a nočním režimem



10. Další nastavení lze zobrazit a zpřístupnit dlouhým stisknutím tlačítka SET na horní straně fotoaparátu



POZNÁMKA: Modely Aurora Sport a Black se dodávají s časovým limitem zobrazení elektronického hledáčku nastaveným na 60 sekund, aby se šetřila baterie, když se nepoužívá. Chcete-li deaktivovat, přejděte do nabídky druhé vrstvy.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com