

SIONYX



Manuale dell'app Mobile Aurora


APP MOBILE PER FOTOCAMERE SERIE AURORA (iOS E ANDROID)

L'app mobile ti consentirà di prendere il controllo remoto della tua fotocamera dal tuo dispositivo intelligente.

- Scarica e installa l'app
- Connessione del tuo dispositivo intelligente ad Aurora
- Controllo della fotocamera
- Modalità
- Impostazioni
- Trasferisci immagini e video sul tuo dispositivo mobile (e sul tuo PC)
- Condividi immagini e video

INSTALLA L'APP

Cerca IONYX Aurora in Google Play o nell'Apple Store. Tocca Ottieni/Installa e Apri dopo l'installazione dell'app.




Attiva il WiFi di Aurora ruotando la manopola delle impostazioni sulla posizione WiFi/Impostazioni per visualizzare il menu Impostazioni.



Utilizzare i pulsanti di commutazione intorno a SET per navigare nel menu fino a WiFi, quindi a destra su On e SET per selezionare.



NOTA: IL WIFI È ORA ATTIVO E RIMARRÀ ATTIVO FINO A CHE NON LO SI SPEGNE.




SPEGNERE BLUETOOTH SUL DISPOSITIVO iOS

NOTA: IL SEGNALE BLUETOOTH DEL DISPOSITIVO iOS PU CAUSARE PROBLEMI CON LA CONNESSIONE ALL'APP. SPEGNERE BLUETOOTH DALLE IMPOSTAZIONI IOS E NON DA IOS COMMAND CENTER.

Dalla schermata principale del tuo dispositivo iOS seleziona Impostazioni/Bluetooth/Disattiva Bluetooth.




Apri l'app per dispositivi mobili, seleziona la tua lingua e tocca **OK**.




Tocca la tua fotocamera nell'elenco, quindi tocca **Continua**.



Se il firmware è disponibile per la tua fotocamera, l'app lo visualizzerà qui. Tocca Aggiorna, OK, quindi riavvia la videocamera.




L'app si conetterà alla fotocamera e visualizzerà la schermata di **Media Center**. L'app mobile è ora pronta per controllare la tua fotocamera.




CONTROLLO DELLA FOTOCAMERA DALL'APP


Tocca l'icona IN DIRETTA.



L'app è ora in Live View e verrà avviata in modalità foto.



Cambia modalità toccando le icone in basso.



Modalità foto (1) – Cattura immagini fisse.

Modalità video (2) – Registra video in diretta.

Modalità Loop (3) – Cattura 30 secondi di video attivato da un trigger

NOTA: IL GRILLETTO PU ESSERE IL PULSANTE DELL'OTTURATORE O UNO SHOCK DELLA FOTOCAMERA.



MODALITÀ FOTO

Le icone della modalità foto sono numerate ed etichettate di seguito.




- (1) Velocità burst
- (2) Autoscatto
- (3) Bussola
- (4) Zoom
- (5) Compensazione dell'esposizione
- (6) HDR
- (7) Velocità dell'otturatore

Trascina il cursore per regolare il livello di zoom.
Premi il pulsante rosso dell'otturatore per scattare una foto.




RATEO DI COMBUSTIONE

Tocca l'icona Burst Rate per accedere alle impostazioni fps per acquisire più immagini in successione.




AUTOSCATTO

L'autoscatto imposta un ritardo tra la pressione dell'otturatore e l'acquisizione dell'immagine. Premi l'icona dell'autoscatto per accedere alle impostazioni del ritardo e tocca l'impostazione più adatta alla tua scena.




IMPOSTAZIONI IMMAGINE

Le impostazioni dell'immagine della fotocamera saranno visibili sulla schermata Live quando è selezionata la modalità Fotocamera. L'icona Bagliore notturno apparirà quando l'anello scena della fotocamera è impostato su Notte. Passa da colore pieno, verde e monocromatico toccando l'icona Bagliore notturno.



MODALITÀ VIDEO



Le icone dell'interfaccia della modalità video sono numerate ed etichettate di seguito.



- (1) Tempo rimasto per registrare
- (2) EIS
- (3) Risoluzione video
- (4) Tasso video

[Bussola | Zoom | Compensazione dell'esposizione
| HDR (vedi Modalità foto sopra)]

Premi il pulsante rosso dell'otturatore per avviare e interrompere la registrazione del video.



Tocca il pulsante Video Rate per accedere all'FPS.


Seleziona i fotogrammi al secondo che meglio si adattano alla tua scena.

NOTA: LA VELOCITÀ VIDEO SI RIFERISCE A FPS O FRAMES AL SECONDO UTILIZZATI PER RIPRESA VIDEO. PIU' ALTO E' L'FPS, PIU' LISCIO IL VIDEO. UN FPS PI BASSO MIGLIORA LA SENSIBILITÀ NELLE SCENE CON BASSA LUCE.

MODALITÀ LOOP

La modalità Loop consente di registrare brevi clip in base a un trigger o un otturatore e le icone sono numerate ed etichettate di seguito.


Per avviare una sessione in modalità Loop, toccare la modalità Trigger e il tipo di trigger per adattarsi meglio alla scena. Quindi tocca il pulsante dell'otturatore o attendi che un incidente attivi la fotocamera.



⇒ **Prima** – 25 secondi prima | **Medio** – 15 secondi prima e 15 secondi dopo | **Dopo** – 30 secondi dopo

TRASFERIRE IMMAGINI E VIDEO DA AURORA AL TUO DISPOSITIVO MOBILE

La schermata di Media Center visualizzerà le miniature delle immagini.
Tocca le foto e/o i video che desideri importare da Aurora all'app.



L'elemento selezionato apparirà nella visualizzazione a schermo intero.
Per selezionare più elementi, premere a lungo un elemento nel **Media Center**. La miniatura dell'elemento si affievolirà e apparirà uno (1).




Tocca un'altra miniatura e apparirà il numero sequenziale successivo che indica il numero totale di elementi selezionati. Tocca di nuovo per deselegionare.

Tocca il pulsante Importa dopo aver selezionato le immagini e i video. Il pulsante Importa si trova sotto l'anteprima a schermo intero se hai selezionato uno o più elementi.




Verrà avviata l'importazione delle immagini selezionate. Una volta importate le immagini, puoi eliminarle da Aurora. Scegli *Sì* per eliminare o *No* per salvare.




Per visualizzare le immagini importate, tocca In dispositivo nella parte superiore dello schermo.

Per esportare le immagini sul tuo dispositivo smart, premi a lungo qualsiasi elemento finché non viene visualizzato un (1). Tocca qualsiasi elemento aggiuntivo per selezionarlo, quindi tocca il pulsante Esporta.



Le immagini esportate saranno ora visibili nella galleria fotografica del tuo dispositivo mobile.




TRASFERISCI IMMAGINI E VIDEO SUL TUO PC DA AURORA

Collega Aurora al tuo computer con il cavo USB incluso.



Apri File Manager per visualizzare Aurora come dispositivo di archiviazione e trascina foto e video direttamente sul tuo PC.



CONDIVIDI IMMAGINI E VIDEO DALL'APP AURORA

Apri l'app per dispositivi mobili e tocca la tua rete wireless (non la fotocamera), quindi tocca Continua.



Tocca le foto e i video nel **Media Center** che desideri condividere, quindi tocca l'icona Condividi.



Il tuo dispositivo visualizzerà le opzioni di condivisione.

