




AURORA SNABBSTARTGUIDE FÖR SERIEN


SIONYX Aurora Kamera med svagt ljus

KAMERAINSTÄLLNING


1. Dra ned spärren för att ta bort sökaren och komma åt batteri- och microSD-facket




3. Sätt tillbaka sökaren i kameran




5. Anslut till USB-porten genom att lyfta gummifliken och ladda sedan kameran




2. Installera batteri och microSD-kort



4. Se till att kameran är inställd på AV



6. Slå PÅ kameran till valfritt läge



ÖVER till kamerainställningen fortsatte

SIONYX


www.sionyx.com

KAMERAINSTÄLLNINGAR FORTS


7. Ladda ner SIONYX Aurora-appen från App Store eller Google Play




8. Titta in i sökaren och vrid dioptrin för att fokusera på menyn. Din kamera är nu redo att användas!



9. Vrid väljarringen för att växla mellan dagtid, skymning och nattläge



10. Ytterligare inställningar kan ses och nås genom att trycka länge på SET på ovansidan av kameran



OBS: Aurora Sport och Black-modeller levereras med elektronisk sökare Display Timeout inställd på 60 sekunder för att spara batteri när de inte används. För att inaktivera, tryck länge på SET för att komma till andra lagermenyn.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com