




AURORA SARJAN PIKAOPAS


SIONYX Aurora Hämärässä kamera

KAMERAN ASETUS


1. Vedä salpaa alaspäin irrottaaksesi etsin ja päästäksesi käsiksi paristolokeroon




3. Asenna etsin uudelleen kameraan




5. Liitä USB-porttiin nostamalla kumiläppä ja akun lataus




2. Asenna akku ja Micro SD -kortti



4. Varmista, että kamera on OFF-asennossa



6. Kytke kamera PÄÄLLE mihin tahansa tilaan



SIIRRY kameran asetuksiin jatkui

SIONYX

www.sionyx.com




KAMERAN ASETUS JATKUU


7. Lataa SIONYX Aurora App App Storesta tai Google Playsta




8. Katso etsimeen ja tarkenna valikko kääntämällä diopteria. Kameran on nyt käyttövalmis!



9. Pyöritä valitsinrengasta vaihtaaksesi päivä-, hämärä- ja yötilan välillä



10. Lisäasetuksia voi tarkastella ja käyttää painamalla pitkään SET kameran yläosassa



HUOMAA: Aurora Sport- ja Black -mallien mukana toimitetaan elektronisen etsimen näytön aikakatkaisu, joka on asetettu 60 sekuntiin akun säästämiseksi, kun niitä ei käytetä. Poista käytöstä avaamalla toisen kerroksen valikko.

100
Cummings
Center

Beverly, MA
01915 USA

SIONYX

www.sionyx.com