



DE FACE



RETOUR

PLAQUE DE BASE



AVANT DE L'UNITÉ

## INCLUS

NIGHTWAVE CAMÉRA

ALIMENTATION + CÂBLE VIDEO ANALOGIQUE

5M ADAPTATEUR SMA VERS BNC

ADAPTATEUR BNC VERS RCA

FUSIBLE DE PUISSANCE + PORTE-FUSIBLE

CÂBLE VIDÉO USB NUMÉRIQUE 2M

JOINT D'EMBASE

KIT DE MATÉRIEL DE MONTAGE

MODÈLE D'INSTALLATION

## LÉGENDE DES PIÈCES

1	TÊTE PIVOTANTE
2	OPTIQUE CAMÉRA
3	LOGEMENT PRINCIPAL
4	PLAQUE DE BASE
5	VOYANT D'ÉTAT
6	VERROUILLAGE DE L'INCLINAISON
7	MARQUE CENTRALE
8	VIS DE BLOCAGE
9	MARQUE DE DÉVERROUILLAGE
A	FILETAGE M6
B	HAUT EN BAS À TRAVERS LES TROUS
C	MONTAGE SUR TRÉPIED 1/4-20
D	TROU DE CÂBLE

## ÉTAT DES VOYANTS

ORANGE	DÉMARRAGE
BLEUE	FONCTIONNEMENT
ROUGE	DÉFAUT

**!** Avant d'installer la caméra, tenez compte des points suivants :

- Sélectionnez un emplacement d'installation aussi haut que possible avec un minimum d'obstacles. Sélectionnez un emplacement d'installation à plus de 1 m de tout compas magnétique. Sélectionnez un emplacement d'installation à plus de 1 m de toute source d'EMI. La surface de montage doit être horizontale et de niveau.
- Assurez-vous que le matériel d'installation de la caméra n'affaiblit pas la structure du bateau.
- Choisissez une taille de foret adaptée au matériau de la surface d'installation et aux types de fixations.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de structures cachées, de fils ou de conduits sous la zone d'installation qui pourraient être endommagés par le matériel d'installation.
- Assurez-vous que la longueur et l'acheminement des câbles sont adaptés aux interférences de l'emplacement d'installation. (Radio, générateurs, moteurs, radar)

## C'EST SIONYX.

Nous croyons que l'effort humain devrait ne pas être limité par la lumière du jour. Dans l'obscurité de la nuit, la grandeur est possible. Aventure activée. Et un sens complet de toute vue réalisable, peu importe la lumière.

## ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL

Enregistrez votre appareil et restez à jour en visitant l'URL ou en scannant le code QR ci-dessous.



[www.sionyx.com/register](http://www.sionyx.com/register)

## NEED HELP?

DISCUSSION EN LIGNE [www.sionyx.com](http://www.sionyx.com)

SOUMETTRE UN TICKET [www.sionyx.com/contact](http://www.sionyx.com/contact)


ASSISTANCE 24/7 [www.support.sionyx.com](http://www.support.sionyx.com)

## SUIVEZ-NOUS

Partagez votre contenu SIONYX et n'oubliez pas de nous taguer!




# SIONYX NIGHTWAVE™ D1 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



SIONYX.COM




## CAMÉRA SÉPARÉE DE LA PLAQUE DE BASE

- 1 Desserrez le ⑧ VIS DE BLOCAGE.
- 2 Tourner ③ PRINCIPAL LOGEMENT jusqu'à ⑨ UNLOCK MARK is aligned with the CENTER MARK.
- 3 Séparez la plaque de base de la caméra. FIG.1



## CONNECTER LES CÂBLES

- 1 Séparez la caméra de la plaque de base. FIG.2
- 2 Retirez le serre-câble avec la clé Allen fournie. FIG.2
- 3 Retirez le joint en caoutchouc du câble. FIG.2B
- 4 Retirer le couvercle de protection du connecteur. FIG.2C
- 5 Retirez le couvercle du serre-câble. FIG.2D
- 6 Séparez les connecteurs et retirez le câble du boîtier. FIG.2C
- 7 Faites passer le nouveau câble à travers le boîtier et installez le joint en caoutchouc autour de celui-ci. FIG.2A, FIG.2B
- 8 Raccordez les connecteurs, mettez-les en place et installez le capot de protection. FIG.2A
- 9 Tirez le câble supplémentaire à travers le boîtier et réinstallez le serre-câble. FIG.2
- 10 Reconnectez la plaque de base à la caméra.



## CONNECTER À L'ALIMENTATION

Suivez les normes électriques marines lors du câblage de la caméra.




- 1 Déterminez que les niveaux de tension appropriés sont disponibles. (12V DC)
- 2 Finalisez l'installation du câble.
- 3 Installez le fusible en ligne. VII
- 4 Connectez les câbles d'alimentation aux bornes d'alimentation positive et négative correspondantes. II + III
- 5 Si vous utilisez plutôt un connecteur USB-A, consultez DIAGRAMME 2

## CONNECT TO VIDEO

- 1 Localisez l'entrée vidéo sur votre écran.
- 2 Installez l'adaptateur approprié si nécessaire. FIG.4 DIAGRAMME 1
- 3 Connecter la sortie vidéo analogique à l'entrée vidéo analogique de votre écran. DIAGRAMME 1
- 4 Si vous utilisez plutôt un connecteur USB-A, consultez DIAGRAMME 2

## AJUSTER L'INCLINAISON

- 1 Remove protective rubber cap and loosen the ⑥ TILT LOCK SET SCREW. FIG.5
- 2 Réglez l'angle en ajustant manuellement la tête pivotante de la caméra, vers l'avant et vers l'arrière.
- 3 Serrez doucement la vis de réglage et remplacez le capuchon de protection en caoutchouc.



I	CONNECTEUR ÉTANCHE À L'EXTRÉMITÉ DE LA CAMÉRA
II	+12V TERMINALE
III	BORNE AU SOL
IV	PORTE FUSIBLE EN LIGNE + FUSIBLE
V	CONNEXION VIDÉO SMA
VI	ADAPTATEUR SMA VERS BNC (UTILISER SI NÉCESSAIRE)
VII	ADAPTATEUR BNC VERS RCA (UTILISER SI NÉCESSAIRE)
VIII	ALIMENTATION USB + VIDÉO (CÂBLE SÉPARÉ)

Dirigez l'appareil photo de votre téléphone portable vers le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation complet de NIGHTWAVE.



EN Documentation complète  
FR Documentation Complète  
IT Documentation informatique complète  
SP Documentation complète  
DE Vollständige Dokumentation

OBTENEZ LE MANUEL DE L'UTILISATEUR COMPLET POUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION